










ASENNUSOHJE

INST-018

BS-1550-O

KIINTEÄASENTEINEN TASOALLAS




Tarvike	Määrä	Kuvaus
	12	8x70mm, rst
	12	8x16mm, rst
	12	10X60mm
		Ø 10mm
		13 mm
		Sikabond T2

ASENNUSOHJE

INST-018

BS-1550-O

KIINTEÄASENTEINEN TASOALLAS



Tarvike	Määrä	Kuvaus
	12	8x70mm, rst
	12	8x16mm, rst
		Ø 5mm
		13 mm
		Sikabond T2